



Größenempfehlung Müllbeutel: 10l
Garbage bag size recommendation: 10l
Recommandation de taille du sac poubelle : 10l
Taglie consigliate del sacchetto: 10l

Anleitung

1. Ziehen Sie den Einsatz zur Hälfte aus dem Eimer.
2. Verringern Sie den Durchmesser des Einsatzes, indem Sie beide Enden zusammenschieben.
3. Halten Sie den Einsatz fest und platzieren Sie den Müllbeutel. Stülpen Sie den Müllbeutel über den oberen Rand.
4. Stecken Sie den Einsatz mit Müllbeutel in den Eimer.

Instructions

1. Pull half of the inlay out of the bin.
2. Reduce the diameter of the inlay by sliding both ends together.
3. Hold the inlay tight and place the garbage bag into it. Put the bag over the edge of the inlay.
4. Put the inlay together with the garbage bag into the bin.

Instructions

1. Tirez à moitié l'élément intérieur du corbeille.
2. Réduisez le diamètre de l'élément intérieur par le glissant ensemble.
3. Tenez l'élément intérieur et placez le sac poubelle. Retirez le sac sur le bord supérieur.
4. Insérez l'élément intérieur équipé par le sac dans le corbeille.

Istruzioni

1. Estrarre dal cestino il reggi sacco interno fino alla metà.
2. Ridurre il diametro del reggi sacco facendo scorrere le due estremità uno sull'altro.
3. Tenere stretto il reggi sacco e inserire il sacchetto nel suo interno. Mettere il sacchetto sul bordo del reggi sacco.
4. Inserire il reggi sacco con il sacchetto all'interno del gettacarta.

DW 124 | DW 125

ANLEITUNG INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS ISTRUZIONI



DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH
BETTINASTRASSE 72 D-63067 OFFENBACH AM MAIN
INFO@DECOR-WALTHER.DE WWW.DECOR-WALTHER.DE

17.06.2021 / CES

Alle Angaben ohne Gewähr. Maß- und Modelländerungen vorbehalten.
All informations without engagement. Measurement and changes conditionally.
Toutes les données sans garantie. Les dimensions et les modèles peuvent être modifiés sans préavis.
Tutti i dati senza garanzia. Le dimensioni e i modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso.